

# USB接続CD-RWドライブ

こちらに記載している手順は Windows 搭載パソコンのものです。  
Macintoshを使用している方は、MacCDR クイックスタートガイドを参照して  
MacCDRとUSBドライバをインストールしてから本製品をパソコンに接続してく  
ださい。  
詳しくは付属のCD-ROM「CDRW-U2 シリーズユーティリティCD」に収録され  
ているオンラインマニュアルをお読みください。

## 4 本製品とパソコンの電源スイッチをONにします。

USBケーブルは **まだ** 接続しないでください。


**メモ** PC98-NX (Windows2000搭載モデルを除く)を使用している場合は?  
PC98-NX付属のユーティリティ「CyberTrio-NX」が「アドバンスモード」  
になっていることを確認してください。詳しくは、オンラインマニ  
ュアルの「セットアップ」の章を参照してください。

## 5 付属のCD-ROM「CDRW-U2 シリーズユーティリティCD」をCD-ROMドライブに入れます。

簡単セットアップが起動します。

**メモ** CD-ROMドライブを搭載していないパソコンの場合は?  
弊社ホームページ (<http://www.melcoinc.co.jp/>) より、「CDRW-  
U2シリーズドライバディスク」をダウンロードして、インストール  
してください。

## 6 セットアップを実行します。



① 簡単セットアップ以外のアプリケーションをすべて終了させます。

② [CD-R/RWのセットアップ] をクリックして反転表示にします。


③ [開始] ボタンをクリックします。

**メモ** この画面が表示されないときは?  
[スタート] - [ファイル名を指定して実行(R)] を選択し、[名前(O):] に  
E:\¥EASYSETUP.EXEと入力して [OK] ボタンをクリックしてください  
(下線部はCD-ROMドライブのドライブ名を入力します)。

☐ 他のアプリケーションはすべて終了しましたか?

## 7 本製品にUSBケーブルを接続します。

パソコンには **まだ** USBケーブルを接続しないでください



① 左の画面のように、本製品にUSBケーブルを接続します。  
コネクタの形と向きに注意してください。


② [次へ] ボタンをクリックします。(※1、※2)

- ※1 パソコンに本製品を接続している場合、または弊社製USB接続ドライブを他に接続していた場合、「ドライブ側のUSBケーブルを一度抜いてから、再度接続してください」というメッセージが表示されることがあります。その場合は本製品からUSBケーブルを抜き、[OK] ボタンをクリックします。続いて、手順8以降の操作を行ってください。
- ※2 パソコンにUSBケーブルを接続してしまい、「次の新しいドライバを検索しています：MELCO USB2-IDE Bridge (以下略)」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル]ボタンをクリックします。この場合、簡単セットアップ終了後に必ずパソコンを再起動してください。

☐ USBケーブルは本製品にしっかりと差し込まれていますか?

## 8

### パソコンにUSBケーブルを接続します。



① 左の画面のように、パソコンにUSBケーブルを接続します。  
コネクタの形と向きに注意してください。

これはWindows98SE/98を使用している場合の表示です。WindowsMe/2000をお使いの方は表示されません。

② [次へ] ボタンをクリックします。

☐ USBケーブルはパソコンにしっかりと差し込まれていますか?

## 9

### セットアップを終了します。




[完了] ボタンをクリックします。

手順6の画面が再び表示されたときは [終了] ボタンをクリックします。

## 10

### デスクトップの[マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。



CD-ROMドライブのアイコンが追加されていれば、本製品は使用できる状態になっています。

**メモ** アイコンが表示されていないときは?  
USBケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。USBケーブルと電源ケーブルを接続し直してみてください。

以上で接続は完了です。

続いて、WinCDR または PacketMan をインストールしてください (「WinCDR クイックスタートガイド」または「PacketMan クイックスタートガイド」参照)。  
本製品の使いかたは、オンラインマニュアルを参照してください。

### 重要

#### オンラインマニュアルを必ずお読みください

付属のCD-ROM「CDRW-U2シリーズユーティリティCD」には、オンラインマニュアル (PDF形式) が収録されています。必ずお読みください。

#### ●オンラインマニュアルの読みかた



- ① 付属のCD-ROM「CDRW-U2シリーズユーティリティCD」をCD-ROMドライブにセットします。簡単セットアップが起動します。
- ② 「CD-R/RWのマニュアルを見る」を選択し、[開始] ボタンをクリックします。オンラインマニュアルが画面に表示されます。

※ オンラインマニュアルを読むには、パソコンにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていないときは、表示される画面のメッセージに従ってインストールしてください。また、簡単セットアップで「Acrobat Readerのインストール」を選択してもインストールすることができます。

※ Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー [ヘルプ] - [Readerのヘルプ] を選択し、ヘルプを参照してください。

※ 画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

はじめにお読みください

2001年9月3日 初版発行

発行 株式会社 メルコ

PY00-27070-DM10-01 [1-0]